

Рекомендации по выбору ткани: плотные плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А так же вам понадобится: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу рукава 3 см.
Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка низа спинки – 1 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

Описание работы:



1. Продублировать верхний воротник. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
2. Стачать вытачку на спинке. Заутюжить глубины вытачки к центру. Стачать средний срез спинки. Обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
4. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Швы разутюжить. Стачать боковые срезы подбортов и обтачки низа спинки. Швы разутюжить. Обметать внутренний срез подборта, обтачки горловины спинки и обтачки низа спинки.
5. Сложить лицом к лицу болеро и подборта. Обтачать срез борта, нижний срез и срез горловины, вкладывая воротник. Вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Закрепить обтачки спинки на боковых и плечевых швах.
6. Стачать срезы рукава. Обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Обметать шов.
7. Обметать низ рукава. Подогнуть припуск внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

