

Надписи выполнены на лицевой стороне лекал

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава 1. 5 см. Внешний припуск воланов см. Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Левый рукав – 1 деталь
4. Передняя часть правого рукава – 1 деталь
5. Задняя часть правого рукава – 1 деталь
6. Волан 1 – 1 деталь
7. Волан 2 – 1 деталь
8. Волан 3 – 1 деталь
9. Воротник – 1 деталь



Внимание! перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Притачать к пройме полочки и спинки переднюю и заднюю части правого рукава. Шов обметать и заутюжить.
2. Стачать левый плечевой срез спинки и полочки. Шов обметать и заутюжить на спинку.
3. Сложить воротник вдоль пополам, изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к горловине, совмещая надсечки. Боковой срез воротника располагается у правого плечевого шва. Шов втачивания воротника обметать и приутюжить.
4. Сложить воланы таким образом, чтобы узкий находился сверху, средний под ним, затем самый широкий. Уравнять срезы и проложить по внутреннему срезу строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку (длина сборки указана на лекале полочки). Внешний срез волана остается необработанным.
5. Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь и уравнять срезы воротника, правый плечевой срез и срез рукава. Вложить между задней и передней половинкой волан, отступив от нижнего среза рукава 1.5 см, а у воротника перепустить волан на 2 см выше воротника. Узкий волан направлен к полочке, широкий волан — к спинке. Стачать срез воротника, плечевой срез и срез рукава. Перепущенную часть волана отогнуть на изнаночную сторону и закрепить вручную, закрывая шов стачивания воротника.
6. Стачать боковые срезы спинки и полочки, одновременно стачивая шов правого рукава. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать шов левого рукава. Шов обметать и заутюжить.
8. Втачать левый рукав в пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и приутюжить.
9. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить. По правому рукаву строчку начинать и заканчивать около волана.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

