

Рекомендации по выбору ткани: тонкая, хорошо драпирующаяся двухсторонняя блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Волан – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы по отдельности на центральных и боковых частях спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине внешнего среза волана + 3 см. Бейку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу, развернуть, подогнуть продольные



срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать внешний срез волана. Также можно обметать внешний срез волана тонким ролевым швом.

4. Стачать центральные и боковые части спинки и полочки, вкладывая между ними волан. Припуски заутюжить к середине, обметать.

5. Вырезать на полочке разрез и окантовать его косой бейкой. Подкроить косую бейку длиной равной длине горловины спинки и полочки + 80 см. Окантовать косой бейкой срез горловины, одновременно обрабатывая завязки.

6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие под молнию. Левый шов разутюжить, правый шов заутюжить к спинке и обметать. Втачать молнию в левый боковой шов. Прикрепить 2 - 3 стежками припуск бокового шва к пройме.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

