

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 2.0 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка спинки - 2 детали
4. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка полочки - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.



2. На деталях спинки и полочки параллельно плечевому срезу по разметке заложить бантовые складки. Скрепить складки вдоль срезов. Заложить и закрепить складки на декольте полочки.
3. На полочке рассечь припуски в уголках около меток. Сложить деталь полочки лицевой стороной внутрь, совмещая криволинейные срезы, и стачать от метки до конца среза. Припуск приутюжить, рассечь. Получившуюся завязку сложить так, чтобы шов располагался по середине и обтачать прямой срез. Припуск подрезать, вывернуть завязку на лицевую сторону.
4. Сложить детали полочек между собой и стачать верхний и нижний средние срезы. Припуски верхней части разутюжить, припуски нижней части заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Горизонтальные срезы полочки обметать и стачать, используя резиновую нить.
6. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
7. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски плечевых швов разутюжить, припуски боковых швов заутюжить к спинке и обметать.
8. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить, обметать нижний срез обтачек. Обтачать горловину спинки и полочки. Шов на закруглениях надсечь, обтачку вывернуть и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к тесьме молнии. Обтачать пройму в два приема: от плечевого шва до бокового шва со стороны спинки и от плечевого шва до бокового шва со стороны полочки.
9. Заутюжить подгибку низа платья на изнаночную сторону, подогнуть внутрь еще на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

