

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины спинки и полочки – 1. 2 см; по низу рукава — 2 см; остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из бархата:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Из креп - шифона:

1. Верхний волан – 1 деталь (параметры указаны на лекале полочки)
2. Нижний волан – 1 деталь (параметры указаны на лекале полочки)

При раскрое обратите внимание на направление ворса. Он должен быть направлен вверх, строго на всех деталях.

Во избежание замятия ворса, припуск швов утюжатся либо на куске того же бархата, либо на толстом махровом полотенце с изнаночной стороны.

Совет: детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать



детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Заутюжить верхний волан вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заложить равномерные складки так, чтобы длина нижнего среза совпала с длиной горловины переда.
2. Заутюжить припуск горловины переда на изнаночную сторону. Подложить под него верхний волан так, чтобы открытые срезы совпадали и настрочить.
3. Припуск горловины спинки подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать плечевые срезы.
5. По верхнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Низ рукава окантовать косой бейкой. Втачать рукав в открытую пройму.
6. Стачать одной строчкой боковые срезы и срезы рукавов.
7. Нижний срез нижнего волана обметать тонким ролевым швом. Стачать нижний волан в кольцо. Заложить на волане равномерные складки так, чтобы длина верхнего среза совпала с длиной нижнего среза блузона.
8. Припуск нижнего среза блузона заутюжить на изнаночную сторону. Подложить под него нижний волан так, чтобы открытые срезы совпадали и настрочить.
9. Из косой бейки обработать два бантика и пришить их к рукавам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

