

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная молния, косая бейка, брошь.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу платья – 3 см, припуск по низу рукава 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Спинка – 2 детали
5. Кокетка спинки – 2 детали
6. Нижняя средняя часть спинки – 2 детали
7. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
8. Передняя часть рукава – 2 детали
9. Задняя часть рукава – 2 детали



## Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на нижней части полочки. Заутюжить вытачки к середине полочки. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки. Сложить кокетку со спинкой лицом к лицу и стачать срезы. Шов обметать и заутюжить на кокетку.
2. Стачать нижнюю среднюю и боковую части спинки. Шов заутюжить к середине спинки и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к кокетке спинки. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов до надсечки под молнию. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
3. Втачать заднюю часть рукава в пройму спинки. Обметать шов и заутюжить в сторону рукава. Стачать верхний срез рукава. Обметать и заутюжить в сторону спинки. сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. По нижнему срезу верхней части полочки наметить и заложить складки. Направить глубины складок к середине полочки. Сложить детали верхних частей полочек лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу.
5. Втачать переднюю часть рукава в пройму полочки, вкладывая рукав между деталями верхних частей полочки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
6. Сложить кокетку полочки с верхней частью полочки лицом к лицу и притачать. Обметать шов и заутюжить на кокетку.
7. Притачать нижнюю часть полочки к кокетке полочки. Шов обметать и заутюжить на кокетку.
8. Стачать боковые срезы одновременно с нижним срезом рукава. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Заутюжить подгибку низа платья и подгибку рукава на изнаночную сторону, подогнуть внутрь еще на 1 см и настрочить.
10. Заложить складки на верхней части полочки и закрепить их брошью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

