

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная молния, кант с руликом.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу платья – 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 2 детали
6. Подкладка полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины – 2 детали
8. Обтачка проймы полочки – 2 детали
9. Обтачка проймы спинки – 2 детали



Описание работы:

1. Обметать нижний срез подкладки полочки.
2. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать к верхнему срезу полочки кант, высекая его в уголках. Сложить полочку и подкладку полочки лицом к лицу, вставить между ними верхнюю часть полочки. Стачать. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки до надсечки под молнию. Втачать застежку - молнию. Разутюжить припуски, одновременно приутюживая застежку.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Сложить платье и обтачку горловины лицом к лицу и обтачать срез горловины, надсечь припуски на закругленных участках. Направить припуск на обтачку и проложить строчку по обтачке на 0.1 см от шва обтачивания.
8. Стачать боковой и плечевой срезы обтачки проймы. Обметать по внешнему срезу. Сложить платье и обтачку лицом к лицу и обтачать пройму, надсечь припуски на закругленных участках. Направить припуск на обтачку и проложить строчку по обтачке на 0.1 см от шва обтачивания. Закрепить на плечевых и боковых швах.
9. Обметать низ платья. Подогнуть припуск внутрь и подшить потайными стежками вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

