

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
4. Вставка спинки – 1 деталь
5. Верхняя часть полочки – 1 деталь
6. Центральная нижняя часть полочки - 1 деталь
7. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
8. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать талиевые вытачки на верхней и нижней деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.
2. Притачать центральную нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
4. По верхнему срезу вставки спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать вставку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать боковую часть спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Притачать боковую часть к нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. На верхней части полочки заложить складки и притачать к нижней части. Припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Деталь рукава сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Вдоль необработанных срезов проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
8. Обработать детали подкладки аналогично деталям верха, обметать нижние срезы и средний срез спинки. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между ними детали рукавов, и обтачать срезы горловин и срезы пройм, припуски швов приутюжить, на закруглениях рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону. Припуск среднего шва подкладки спинки пришить к тесьме застежки – «молнии». Нижние срезы настроить в шов стачивания деталей верха.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Припуск подгибки низа платья на изнаночную сторону, подогнуть внутрь на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

