

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка, 1 пуговица, резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 2 см, по контуру волана-кокилье см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Планка – 1 деталь
4. Планка1 – 2 детали
5. Кокетка – 1 деталь
6. Кокилье – 1 деталь
7. Нижняя часть – 2 детали

Описание работы:

1. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Детали планки1 сложить лицом внутрь и обтачать нижний фигурный срез. Планку1 вывернуть и приутюжить.



2. Стачать вытачку на полочке. Заутюжить вытачку вверх.
3. Вырезать волан по спирали. Внешний срез волана обметать ролевым швом. Отмерить длину волана по открытому срезу. Притачать волан к одной из полочек до надсечки, отступив от линии низа 1 см.
4. Детали полочки сложить лицом внутрь, уравнивать срезы и стачать средний шов. Шов заутюжить и обметать.
5. Притачать планки к кокетке. Стачать кокетку с полочкой. Шов заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и для обработки проймы и горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Аналогичным образом обработать горловину.
8. Обработать руликовую петлю. Притачать петлю к среднему срезу правой части спинки. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от низа до надсечки и разутюжить. Прикрепить 2-3 стежками припуск среднего среза к горловине.
9. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку. Прикрепить 2-3 стежками припуск бокового шва к пройме.
10. Стачать боковые срезы нижних частей. Шов заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к верхней. Шов обметать и заутюжить вверх. Проложить по разметке строчки резиновой нитью.
11. Низ изделия подогнуть дважды на 1 см и настрочить.
12. на спинке пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

