

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: декоративный шнурок, 4 наконечника для шнура, резиновая тесьма шириной 2 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0. 7 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка — 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть — 1 деталь со сгибом
4. Манжета — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы и верхние срезы рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Подкроить обтачку горловины шириной 6 см, длина указана на лекале полочки. Стачать обтачку в



кольцо. Обтачку вывернуть, сложить пополам лицом наружу и приутюжить. Стачать резинку в кольцо. Вложить резинку в обтачку и скрепить временной строчкой вдоль нижнего края резинки, оставляя припуски на шов. Притачать обтачку к горловине, слегка растягивая обтачку. Шов располагается на уровне левого плечевого шва. Снять временную строчку.

3. Стачать манжету в кольцо. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить манжету вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуск обметать.

4. Стачать нижнюю часть в кольцо. Сложить нижнюю часть вдоль пополам и притачать к низу блузки, слегка растягивая нижний срез. Шов располагается на уровне левого бокового шва. Припуск обметать.

5. Из декоративного шнура сложить бант и пришить ручными стежками к горловине на уровне плечевых швов. Надеть наконечники на шнурки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

