

## 5838 Юбка с рельефными швами



<u>Рекомендации по выбору ткани</u>: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

<u>А также вам необходимо</u>: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица.

<u>Если на лекалах двойной контур</u>, то лекала даны с припусками на швы,

<u>Если контур одинарный,</u> то лекала даны без припусков на швы.

<u>Припуски на швы</u>: все швы 1 см. Подгибка низа изделия и подкладки 2 см.

<u>Внимание!</u> прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!





Из основной ткани:

- 1. Средняя часть 2 детали
- 2. Боковая часть 2 детали
- 3. Пояс 1 деталь
- 4. Переднее полотнище 1 деталь

Из подкладки:

- 1. Средняя часть 2 детали
- 2. Боковая часть 2 детали
- 3. Переднее полотнище 1 деталь






## 5838 Юбка с рельефными швами



Из клеевой: пояс.

## Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
- 2. Стачать вытачки на переднем полотнище юбки. Вытачки заутюжить к середине детали.
- 3. Стачать, заутюжить к середине спинки и обметать рельефные швы заднего полотнища юбки.
- 4. Стачать средний шов заднего полотнища, заутюжить на левую сторону и обметать.
- 5. Обметать по-отдельности левые боковые срезы заднего и переднего полотнища. Стачать левый боковой шов до надсечки под молнию. Разутюжить шов и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов юбки.
- 6. Стачать, заутюжить на спинку и обметать правый боковой шов.
- 7. Обработать подкладку аналогично деталям верха. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.
- 8. Заутюжить пояс вдоль посредине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.
- 9. Обметать нижний срез юбки на основном изделии. Подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку потайной строчкой. Подгибку низа на подкладке подогнуть дважды на 1 см и настрочить.







## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

