

Внимание: воротник не прилегает к шее. Это предусмотрено по модели.

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка – 2 детали



Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 2 детали
3. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, верхний воротник и обе стойки.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На боковой части полочки стачать вытачки. Вытачки заутюжить к боковому шву и отстрочить. Стачать рельефные срезы на полочке. Швы заутюжить к центральной части и обметать.
4. Планку сложить вдоль пополам лицом наружу и заутюжить. Планку развернуть, сложить с полочкой лицом к лицу и притачать внешнюю сторону планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутреннюю сторону планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать рельефные срезы на спинке. Швы заутюжить к среднему шву и обметать. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые швы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Манжеты сложить вдоль пополам лицом наружу и заутюжить. Манжеты развернуть и стачать в кольцо, сложив деталь лицом к лицу. Шов заутюжить и обметать. Сложить манжеты по линии сгиба и притачать к нижнему срезу рукава. Шов обметать и заутюжить вверх. На рукаве по разметке заложить и закрепить складки. Внутренние глубины складок направлены к середине рукава. Втачать рукава. Шов заутюжить в сторону проймы и обметать.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

