

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники-реглан; 3 пуговицы;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Мешковина – 4 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Примечание: обметывать рельефные и боковые срезы верха и подкладки допускается от низа до талии.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, нижний воротник. Продублировать место расположения кармана на центральной и боковой частях полочки, пройму на бочке полочки. Проложить долевую кромку шириной 1 см от горловины до низа рукава на деталях полочки и спинки. Продублировать верхний уголок на пройме на деталях полочки и спинки. Манжеты заутюжить вдоль посередине. Продублировать половину манжеты. Клеевая заходит за линию сгиба на 1-2 см.
2. Притачать боковые части спинки к центральным. Швы разутюжить и обметать. Надсечь уголок на спинке у начала проймы. Стачать участки нижней части проймы и оката на спинке. Шов заутюжить к рукаву. Стачать средний срез спинки. Шов разутюжить и обметать.
3. Притачать мешковины карманов к цельнокроенным подзорам. Швы заутюжить к мешковине. Притачать боковые части полочки к центральным, одновременно стачивая мешковины карманов. На боковой части полочки швы у входа в карман надсечь. Подзоры заутюжить к середине полочки, рельефный шов разутюжить и обметать. Надсечь уголок на полочке у начала проймы. Стачать участки нижней части проймы и оката на полочке. Шов заутюжить к пройме.
4. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов

и боковые срезы. Швы разутюжить и обметать. Манжеты сложить в кольцо лицом внутрь и стачать. Шов разутюжить. Манжеты вывернуть, сложить пополам и приутюжить. Притачать манжеты к рукавам не дублированной стороной. Шов разутюжить.

5. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать с правой стороны конец воротника от надсечки (обозначена о) до верхнего среза. Шов подрезать. Надсечь припуск у метки около начала шва. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки. Шов разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

7. Правый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать правый борт и уступ лацкана. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Рассечь припуск на горловине около метки уступа. Борт вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Втачать нижний воротник в горловину обтачки и подборта. Шов разутюжить.

8. Левый подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать левый борт и воротник. Припуск на шов обтачивания борта от низа до надсечки настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Приутюжить воротник и борта. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта, лацкана и воротника.

9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани аналогично деталям верха. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1. 5 см и настроить.

10. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия. Пришить подплечники. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.

11. Притачать подкладку к манжетам. Шов заутюжить на манжету. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва притачивания манжет.

12. На правой полочке и воротнике обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

13. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

