

Рекомендации по выбору ткани: тонкие драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань; резиновая тесьма шириной 0. 5 см или резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа изделия и подкладки – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

Описание работы:

1. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застёжку.
2. Застёжку - молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать.



3. По срезу горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть горловину на требуемую длину.
4. Стачать и обметать боковые и плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
5. С изнаночной стороны полочки по размеченной линии настроить резиновую тесьму желаемой длины или проложить строчку с использованием резиновой нити.
6. Стачать вытачки на деталях подкладки, на спинке глубины заутюжить к середине, на полочке – вверх. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки, средний срез спинки от метки вниз, швы разутюжить. Сложить подкладку лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала верхний срез проймы, а затем нижний срез проймы. Настрочить припуск на подкладку на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подкладку на изнанку и приутюжить. Припуски среднего шва подкладки спинки притачать к тесьме молнии.
7. Припуск подгибки низа платья и подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

