

4257 платье

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка — молния; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: надписи на лекалах даны с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя правая центральная часть - 1 деталь
2. Верхняя левая центральная часть - 1 деталь
3. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
4. Верхняя боковая часть спинки — 2 детали
5. Верхняя центральная часть спинки — 2 детали
6. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
7. Нижняя центральная часть спинки — 2 детали
8. Нижняя часть полочки — 1 деталь



9. Рукав — 2 детали
10. Обтачка горловины полочки — 2 детали
11. Обтачка горловины спинки — 2 детали
12. Розочка — 4 детали
13. Кокетка правой части — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек.
2. Стачать вытачки на центральной части спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки на верхних частях. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть. Стачать рельефные срезы спинки на нижних частях. Припуски обметать и заутюжить на центральную часть. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Обметать средний срез спинки. Стачать срез от низа до надсечки под молнию. Втачать застежку молнию.
3. Стачать прямые срезы розочки. Припуски разутюжить. Сложить розочки лицевыми сторонами наружу и скрепить временной строчкой по внешнему контуру. Обтачать косой бейкой внешний срез розочки. По внутреннему срезу проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Заложить декоративный узор «розочка» и притачать к правой части полочки. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать плечевые срезы верхней части. Припуски обметать и заутюжить на спинку. обтачать горловину. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону и закрепить к плечевым швам ручными стежками.
6. Разрезать глубину вытачки по середине не доходя до вершины 2-3 см. По контуру декоративной вытачки на нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать вытачку. Глубину срезать оверлоком. Наложить правую верхнюю часть на левую и скрепить временной строчкой по нижнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.

7. Низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Подрезать припуск до 0.5 см от строчки и обтачать всю пройму по контуру косой бейкой.

8. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепки у бокового шва на уровне проймы.

9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

