

Рекомендации по выбору ткани: тонкие хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; 4 пуговицы; клеевая прокладка; резиновая нить.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа юбки спинки и полочки, низа рукава – см; припуск по одному из продольных срезов волана полочки_1, волана полочки_2, волана горловины_2 – см, припуск к волану горловины_1 – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Средняя часть спинки – 1 деталь
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Юбка спинки – 1 деталь
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Средняя часть полочки - 2 детали
7. Вставка полочки – 1 деталь
8. Юбка полочки – 1 деталь
9. Рукав - 2 детали
10. Планка – 4 детали



11. Стойка – 2 детали
12. Волан горловины_1 – 1 деталь
13. Волан горловины_2 – 1 деталь
14. Волан полочки_1 – 2 детали
15. Волан полочки_2 – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Средняя часть спинки – 1 деталь
3. Юбка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Средняя часть полочки - 2 детали
6. Юбка полочки – 1 деталь

Из клеевой: стойка, планка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь стойки и планки.
2. Вдоль верхнего среза средней части спинки, между метками, проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку спинки к средней части спинки, припуски заутюжить на кокетку, обметать.
3. Аналогично обработать детали подкладки. Сложить подкладку с основной тканью, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Вдоль верхнего среза средней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза кокетки полочки. Притачать кокетку полочки к средней части полочки, припуски заутюжить на кокетку, обметать.
5. Аналогично обработать детали подкладки. Сложить подкладку с основной тканью, скрепить по срезам и далее обрабатывать как одну деталь.

6. Обметать одну продольную сторону воланов полочки_1 и _2 тонким плотным ролевым швом, наложить волан полочки_2 на волан полочки_1 и далее обрабатывать как одну деталь. Проложить вдоль продольного необработанного среза строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез волана до длины среднего среза полочки и горловины полочки. Наложить волан на полочку и скрепить по срезу.
7. Детали планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить.
8. Притачать внешнюю планку к полочке, необработанный продольный срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
9. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Полочки наложить друг на друга, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.
10. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
11. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить и обметать.
12. Обметать одну продольную сторону волана горловины_2 тонким плотным ролевым швом, проложить вдоль продольного необработанного среза строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез волана до длины горловины полочки и спинки. Наложить волан на горловину, скрепить по срезу.
13. Притачать внешнюю стойку к горловине, необработанный продольный срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
14. Обметать срезы волана горловины_1 тонким плотным ролевым швом, проложить по середине детали строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до длины верхнего края стойки. Наложить волан на стойку на 0.5 см от верхнего края и настрочить в строчку стягивания.
15. Вставки спинки и полочки в крае настрочить параллельными строчками с использованием резиновой нити с промежутком 0.5 см.
16. Притачать вставку спинки к нижнему срезу средней части спинки, растягивая вставку до длины среза, припуски заутюжить и обметать.
17. Сложить юбку спинки с подкладкой, по верхнему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез до нужной длины (указана на лекале). Притачать юбку к вставке, растягивая вставку до длины верхнего среза юбки, припуски заутюжить и обметать.
18. Притачать вставку полочки к нижнему срезу средней части полочки, растягивая вставку до длины среза, припуски заутюжить и обметать.

-
19. Сложить юбку полочки с подкладкой, по верхнему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез до нужной длины (указана на лекале). Притачать юбку к вставке, растягивая вставку до длины верхнего среза юбки, припуски заутюжить и обметать.
20. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить и обметать.
21. Обметать низ изделия и подкладки тонким плотным ролевым швом.
22. Проложить по окату рукава строчку со слабо затянутыми стежками. Настрочить по разметке две параллельные строчки, используя резиновую нить. Низ рукава обметать тонким плотным ролевым швом.
23. Стачать и обметать срез рукава.
24. Втачать рукава в проймы, собирая сборку по окату и формируя ее в районе плечевого шва. Припуски шва обметать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

