

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище юбки - 1 деталь
2. Переднее полотнище юбки - 1 деталь
3. Задняя обтачка - 2 детали
4. Передняя обтачка - 2 детали
5. Планка спинки - 1 деталь
6. Планка переда - 1 деталь

Из подкладки:

1. Заднее полотнище юбки - 1 деталь
2. Переднее полотнище юбки без учета складок - 1 деталь

Из клеевой:

1. Задняя обтачка - 1 деталь
2. Передняя обтачка - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние обтачки юбки.
2. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине.
3. Заложить и закрепить складки на переднем полотнище.
4. Притачать к заднему и переднему полотнищам соответствующие обтачки, припуски заутюжить вверх.
5. Обметать припуски левого бокового шва. Втачать застежку-молнию. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать левый боковой шов. Припуски разутюжить.
6. Стачать правый боковой шов юбки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать детали планок в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю планку к нижнему срезу юбки, припуски заутюжить на планку. Необработанный срез внутренней планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания планки.
8. Притачать подкладку к обтачкам, припуски заутюжить верх и обметать. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку, обметать. Стачать левый боковой срез, оставляя не стачанным отверстие для молнии, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез подкладки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Сложить юбку с подкладкой лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу обтачек. Шов обтачивания настрочить на внутреннюю обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Детали вывернуть и приутюжить. Настрочить внутренние обтачки в шов притачивания внешних обтачек и приутюжить. Скрепить подкладку с тесьмой молнии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

