

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани, деним.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище – 2 детали
2. Заднее полотнище – 1 деталь
3. Планка по низу – 2 детали
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Передняя обтачка – 4 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Гульфик – 1 деталь

Из клеевой:

1. Задняя обтачка – 1 деталь, передняя обтачка – 2 детали

Описание работы:



1. Продублировать заднюю и передние обтачки клеевой прокладкой.
2. По верхнему и нижнему срезу заднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью, собрать сборку. Притачать к верхнему срезу заднего полотнища обтачку.
3. По верхнему и нижнему срезу переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью, собрать сборку. Притачать к верхнему срезу переднего полотнища обтачку.
4. Стачать боковые срезы юбки. Обметать и заутюжить на заднее полотнище. Стачать боковые срезы внутренних обтачек. Обметать нижний срез.
5. Притачать гульфик к правой части переднего полотнища. Обметать средний срез переднего полотнища и гульфика. Стачать средний шов переднего полотнища до надсечки под молнию.
6. Притачанный гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к гульфику, не прихватывая ткань передней половинки. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний и верхний срезы. Откосок вывернуть приутюжить и обметать вместе прямые вертикальные срезы. Настрочить припуск застежки на молнию и откосок на левой половинке юбки.
7. Подрезать правую переднюю часть обтачки на ширину гульфика. Обметать внешний срез продублированной обтачки переднего и заднего полотнища. Обтачать верхний срез обтачки переднего и заднего полотнища юбки продублированной обтачкой. Подогнуть средний срез обтачки и проложить отделочную закругленную строчку на правой стороне переднего полотнища, прихватывая гульфик и подогнутый средний срез (правой стороны) обтачки, а средний срез (левой стороны) пояса подогнуть и настрочить в шов притачивания откоска.
8. Проложить отделочные строчки по боковым швам, обтачкам, среднему срезу передних полотнищ.
9. Стачать срез планки по низу. Сложить детали планки лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать внутренний срез планки. Притачать планку к низу юбки, равномерно распределяя сборку. Внутреннюю планку закрепить отделочной строчкой по лицевой стороне. Проложить отделочную строчку по низу юбки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

