

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: киперная лента шириной 3 см (длина указана на лекале).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по боковым и нижнему срезу нижних частей, по срезу горловины спинки и полочки, по боковому шву – 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

Описание работы:



1. Обметать боковые и нижний срезы нижней части спинки. Подогнуть и настрочить сначала нижний срез, а затем боковые.
2. Стачать и заутюжить средний шов спинки. Тесьму (киперную ленту) разрезать пополам и притачать к нижней части бокового среза спинки. Шов заутюжить к среднему шву. Нижнюю часть спинки сложить вдоль пополам. Измерить длину верхнего среза нижней части спинки (в половине). Полученную длину отложить от среднего шва спинки вдоль нижнего среза и далее на продолжении тесьмы. На тесьме поставить метки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вниз.
3. Обметать нижний срез нижней части полочки. Подогнуть и настрочить. По верхнему срезу нижней части полочки заложить складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов заутюжить вверх.
4. На боковых срезах спинки и полочки рассечь припуск около меток. Стачать боковые срезы спинки и полочки между метками. Стачивать боковой шов можно сразу на оверлоке, срезая при этом припуск до 0.7 см. Стачать плечевые срезы. Все швы заутюжить на спинку.
5. Открытый боковой срез полочки от нижней метки до линии низа обметать, подогнуть и настрочить. На спинке открытый участок бокового шва от нижней метки до шва притачивания нижней части (захватывая тесьму) подогнуть и настрочить обыкновенной прямой строчкой.
6. Срез горловины и проймы обметать, подогнуть и настрочить. Концы тесьмы дважды подвернуть на 0.7 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

