

Рекомендации по выбору ткани: легкие платьевые ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: 2 пуговицы, резиновая тесьма шириной 1 см.

Припуски на швы: по верхнему срезу юбок и нижним срезам деталей лифа — 2 см; все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь (со сгибом)
3. Подкладка полочки – 1 деталь
4. Подкладка спинки — 2 детали
5. Верхняя юбка — 1 деталь
6. Средняя юбка – 1 деталь
7. Нижняя юбка – 1 деталь
8. Верхний воротник — 1 деталь
9. Нижний воротник — 1 деталь



Описание работы:

1. Стачать выточки на деталях полочки. Заутюжить глубины вниз. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Стачать средний срез спинки от метки под разрез до низа. Припуск разутюжить. Аналогично обработать детали подкладки.
2. Сложить детали верха и подкладки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по пройме. Стачать между собой припуски верха и подкладки вдоль среднего шва спинки. Вывернуть на лицевую сторону. Скрепить временной строчкой детали по горловине и низу (образуя наплыв). По срезу горловины полочки заложить произвольные складки.
3. Стачать срез юбки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Скрепить юбки по верхнему срезу и проложить строчку со слабо затянутой нитью. Собрать сборку.
4. Притачать юбки к лифу. Припуск обметать и направить вниз. Проложить строчку на 1.5 см от шва притачивания, образуя кулиску.
5. Заготовить навесные петли. Для этого выкроить по косой полоску ткани шириной 2 – 3 см. Сложить ее вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Стачать вдоль сгиба швом шириной 0.3 – 0.4 см. В конце увеличить ширину шва до 0.5 – 0.7 см. Подрезать припуск шва до 0.3 – 0.6 см. Вывернуть шнур на лицевую сторону с помощью иглы с толстой ниткой. Шнур должен быть плотным по всей длине. Разрезать шнур на 2 части.
6. По длинным срезам верхнего воротника проложить строчки со слабо затянутыми нитями и собрать сборку. Обтачать концы и отлет воротника, вставляя навесные петли в шов. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Нижний воротник втачать в горловину полочки и спинки, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника. Открытые припуски воротника заутюжить на изнаночную сторону, стачать воротник.
7. Нижние срезы юбки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
8. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

