

Рекомендации по выбору ткани: блузочные (плательные) х\б ткани с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по верхнему срезу кармана – см, по нижнему срезу рукава — см, по низу изделия – 2см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть спинки – 1 деталь
4. Пояс спинки – 1 деталь
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Верхняя часть полочки – 1 деталь
8. Пояс полочки – 1 деталь
9. Стойка – 2 детали



- 10. Планка – 4 детали
- 11. Карман – 1 деталь
- 12. Пояс – 1 деталь
- 13. Рукав – 2 детали
- 14. Шлевка – 8 деталей

Из клеевой:

- 1. Планка – 2 детали
- 2. Стойка – 1 деталь
- 3. Шлевка – 4 детали

Описание работы:

Внимание: вдоль швов и по периметру шлевок и планок проложить отстрочку на 0.1 см от шва нитками в тон основной ткани.

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали шлевок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя свободным верхний срез. Припуски швов в углах рассечь, вывернуть шлевки на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Отстрочить.
3. Подкроить прямоугольник для окантовки кармана шириной 3.8 см и длиной, равной длине верхнего среза осноровки. Деталь сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и заутюжить. Затем деталь развернуть и заутюжить к сгибу продольные срезы. Проложить вдоль верхнего и нижнего срезов кармана строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Карман выровнять по лекалу-осноровке. Окантовать верхний срез кармана.
4. На деталях полочки и спинки наметить и стачать вытачки. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, талиевые – к центру. Проложить отделочную строчку вдоль вытачек. Приутюжить. К полочке по разметке пришить карман.
5. Планки сложить лицом внутрь и стачать: левую планку по внутреннему срезу до угла, правую планку – по внутреннему срезу, одновременно обтачивая угол. На правой планке рассечь припуск на шов у края шва обтачивания угла. Детали вывернуть и приутюжить. На полочке строго по разметке рассечь припуск под планку в уголках, не доходя до линии шва 1 мм. Притачать внешние части планок к полочке, уравнивая надсечки. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить и

приутюжить, заутюживая шов к планке. Подвернуть внутрь припуск на шов с изнаночной стороны планок и приметать. Конец левой планки вывернуть на изнаночную сторону вместе с треугольником, конец правой планки оставить на лицевой стороне. Проложить отделочную строчку вдоль длинных срезов планки, одновременно притачивая срез изнутри. С изнаночной стороны закрепить треугольник с концом левой планки. Конец правой планки настроить на полочку.

6. Стачать детали нижних частей полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать. Проложить отделочную строчку. Притачать нижние части к поясу спинки и полочки соответственно. Припуски заутюжить вверх, обметать и отстрочить. К верхнему срезу пояса спинки (полочки) по разметке прикрепить шлевки. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, шов обметать и заутюжить вниз. Отогнуть шлевки вверх и проложить отделочную строчку по поясу. Шлевки отогнуть вниз, образуя напуск, и притачать к нижнему шву.

7. Стачать плечевые и боковые срезы. Заутюжить швы на спинку и обметать.

8. Детали стойки сложить лицевой стороной внутрь и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у линии шва втачивания в горловину. Стойку вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю сторону в горловину, шов заутюжить к стойке. Внутренний срез подвернуть и настроить в шов втачивания воротника. Отстрочить стойку по контуру.

9. Вдоль оката рукава и нижнего среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Длина нижнего среза рукава в готовом виде равна обхват плеча + 5 см (не забудьте учесть припуски на швы). Подкроить прямоугольник для окантовки нижнего среза рукава шириной 3.8 см и длиной, равной длине нижнего среза рукава. Деталь сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и заутюжить. Затем деталь развернуть и заутюжить к сгибу продольные срезы. Окантовать нижний срез рукава. Приутюжить. Стачать шов рукава. Шов обметать и заутюжить. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить к рукаву.

10. Низ туники подвернуть дважды на 1 см и настроить.

11. На планке обметать петли и пришить пуговицы.

12. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить его. Проложить двойную отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0.1 и 0.8 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

