

Рекомендации по выбору ткани: тонкие плательные ткани из натуральных или искусственных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 3 см, припуск на подгибку низа рукава 2. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 1 деталь
5. Заднее полотнище юбки – 2 детали
6. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
7. Обтачка спинки – 2 детали
8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачки спинки, обтачка полочки.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать талиевые вытачки на полотнищах юбки. Заутюжить глубины вытачек к середине детали.
3. Обтачки полочки наложить на центральные части полочки лицом к лицу и обтачать средний срез от метки вверх и горловину полочки, не доходя до плечевых срезов 3 - 4 см. Стачать средний срез центральной части полочки и средний срез обтачки полочки. Припуски разутюжить. Припуски на закругления рассечь, на углах подрезать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.
4. По нижним срезам центральных частей спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть сборку.
5. Притачать центральную часть полочки к средней части, не захватывая нижнюю часть обтачки, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать переднее полотнище юбки к средней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Притачать центральную часть спинки к средней части, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать заднее полотнище юбки к средней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средний срез спинки и стороны шлицы. Втачать застежку-молнию. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки и верхний срез шлицы. Шов выполняют от надсечки под «молнию» и вниз. Шов надсечь в начале шлицы. Средний срез разутюжить, шлицу заутюжить на левую часть спинки. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего среза шлицы.
8. Стачать плечевые срезы платья, припуски швов заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки.
9. Сложить обтачку с деталями верха лицом к лицу и обтачать оставшийся необработанным срез горловины полочки и горловину спинки. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Короткие срезы обтачки спинки подвернуть внутрь и прикрепить к тесьме «молнии». Настрочить обтачку на спинку и полочку вдоль внешнего среза.
10. Припуск низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить.
11. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

