

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Планка – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Переднее полотнище – 1 деталь
6. Кокетка спинки – 4 детали
7. Кокетка переда – 2 детали
8. Волан – 4 детали

Из клеевой:



1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки.
2. Воланы сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь. Вывернуть волан на лицевую сторону, выправить приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0. 1 см.
3. Сложить планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить волан на планку, совмещая срезы (обработанный срез волана направлен в сторону сгиба планки), и притачать. Заложить волан согласно техническому рисунку и скрепить по верхнему срезу с планкой. Обратите внимание, край волана, заложённый по линии "сгиб" направлен внутрь.
4. Обметать по отдельности средние срезы верхней части спинки. Стачать средний срез от метки молнии вниз. Припуски разутюжить.
5. Сложить и скрепить планки с воланами встык. Притачать верхнюю часть спинки к планкам. Припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части и планке. Обратите внимание на то, что нижняя часть на 3 см длиннее, чем планка. Припуски заутюжить к боку и обметать.
7. Притачать бочок к спинке. Припуски заутюжить к боку и обметать.
8. Притачать внешние кокетки спинки к спинке, припуски заутюжить вверх. Втачать застежку молнию. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.
9. Стачать боковые срезы юбки, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
10. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней кокетки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.
11. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

