

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см; по боковому и нижнему срезам рукава – 1.5 см; по срезу горловины спинки, полочки и обтачек – 0.7 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины переда – 1 деталь



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачки горловины спинки и полочки.
2. Обметать боковые и нижний припуски рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
3. Стачать средний срез полочки, припуски шва разутюжить и обметать. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Сложить рукав с лифом лицом к лицу, совместив соответствующие надсечки. Обратите внимание: длина среза лифа больше среза рукава на 4 см (по 2 см с каждого края). Это нормально. Притачать к средним частям полочки и спинки рукав.
5. Стачать между собой детали обтачек. Швы заутюжить и обметать. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Настроить припуски на обтачку на 0.2 см от шва. Обтачку отвернуть на лицевую сторону и прикрепить к припускам плечевых швов и среднего шва полочки.
6. Подкроить деталь кулиски по размерам, указанным на лекале. Заутюжить короткие срезы на 1 см на изнаночную сторону. Заутюжить кулиску вдоль посередине лицевой стороной наружу.
7. По нижнему срезу средней части полочки между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кулиску к полочке.
8. Стачать по боковому шву боковые части спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать срез проймы, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Притачать боковые части к спинке и полочке. Шов обметать, одновременно обметывая шов притачивания рукава, и заутюжить к середине спинки/полочки.
9. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу нижней части полочки и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части платья. Припуски заутюжить вверх и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить на изнаночную сторону, и настроить.
11. Обработать из основной ткани два шнура желаемой длины и продеть их в кулиску.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

