

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины спинки и полочки – 0.7 см; припуск от плечевого среза до метки на спинке и полочке – 1.5 см; остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины спинки и полочки.
2. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски швов обметать и заутюжить на спинку.
3. Детали обтачек горловины стачать в кольцо. Припуски швов приутюжить и обметать, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски шва приутюжить, на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить на блузон на 1 см от среза горловины.
4. Рассечь припуск у метки на боковых срезах спинки и полочки. Стачать боковые срезы спинки и полочки от метки вниз. Припуски швов обметать и заутюжить на спинку.
5. Необработанные припуски боковых срезов спинки и полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Деталь планки стачать в кольцо, сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и притачать к нижнему срезу блузона. Шов планки располагается у левого бокового шва блузона. Припуски приутюжить и обметать.
7. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от длинного среза. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке. Вдеть кожаный ремешок шириной 2 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

