

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин для воротника.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, по срезу горловины полочки от надсечки до низа – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Воротник – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на



подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином верхний воротник.
2. На деталях полочки заложить и застрочить складки по намеченным линиям. Около надсечки на горловине рассечь припуск на шов, обметать участок шва от надсечки до низа, подвернуть внутрь и настрочить.
3. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. обтачать концы и отлет воротника, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть и приутюжить. Втачать в горловину верхний воротник. Припуск нижнего воротника подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего воротника.
6. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Наложить правую полочку на левую, совмещая друг с другом складки, расположенные ближе к боковому шву. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски шва заутюжить вниз и обметать.
8. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.
10. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
11. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
12. Детали пояса сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать, оставляя техническое отверстие шириной 15 см на длинной стороне. Детали вывернуть и приутюжить. Застрочить техническое отверстие. Пояс притачать к левому боковому шву.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

