

Stoffempfehlung: Jersey

Sie brauchen: Hotfix Strasssteine oder Brosche

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Rückenteil – 2x
2. Vorderteil – 1x
3. Linkes Vorderteil – 1x
4. Passe – 2x
5. Ärmelteil – 2x

Nähen:

1. Am Vorderteil die Falten legen, jede Falte mit der Naht ca. 3cm lang von innen fixieren.
2. Falten nach unten bügeln.



3. Linkes Vorderteil mit Vorderteil zusammennähen.



4. Falte legen, nach unten bügeln, mit der Naht ca. 3cm lang von innen fixieren.



5. An untere Schnittkante gegenseitig eingelegte Falte legen. Vorderteile zusammenlegen, gerade geschnittene Kante nähen, die Naht verläuft zur unteren Falte.



6. Obere Schulterkanten leicht kräuseln und mit der Passe zusammennähen.



7. Rückwärtige Mittelnaht nähen.

8. Schulternähte schließen.

9. Ausschnitt säubern. Anfang der linken Seite bis zum ... dann aufeinander legen, der Naht entlang weiter nähen (1)...



(2)...



(3)...



10. Ärmel einsetzen
11. Ärmel- und Seitennähte mit einer Naht schließen.
11. Saum und Ärmelsaum säubern.



