

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани с добавлением эластана из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 декоративные пуговицы диаметром 2 см, 1 пуговица для внутренней застёжки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Вставка полочки - 2 детали

Из подкладки:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь



3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Вставка полочки - 2 детали

Внимание: детали подкладки кроются по лекалам верха. Рекомендуется использовать в качестве подкладки ткань верха.

Из клеевой:

1. Вставка полочки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать средний шов спинки. Шов заутюжить.
3. Притачать вставку спинки к спинке. Притачать нижнюю часть спинки к вставке. Швы заутюжить к вставке.
4. На верхней части полочки заутюжить вытачки по разметке. Глубина вытачек направлена к боковому шву. Стачать вытачки только до поперечной метки.
5. Притачать вставку к верхней части полочки. Притачать нижнюю часть полочки к вставке. Швы заутюжить к вставке.
6. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить к спинке.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания.
8. Обтачать подкладкой горловину, борт и низ. Швы на закруглениях рассечь. Детали вывернуть и приутюжить. Обтачать пройму в 2 приема: сначала верхнюю часть, а затем нижнюю. Швы на закруглениях рассечь. Детали вывернуть и приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва притачивания вставки к верхней и нижней части.
9. По разметке обметать петлю на обеих полочках. На левой полочке пришить декоративную пуговицу. На правой полочке пришить: с лицевой стороны - декоративную пуговицу, а с изнаночной стороны – внутреннюю пуговицу.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

