

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон (джерси).

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин, косая бейка шириной 6 см для обработки выреза капюшона.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Большая мешковина – 2 детали
6. Малая мешковина – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Передняя часть капюшона – 1 деталь



## 9. Задняя часть капюшона – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### Описание работы:

1. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине лицевой стороной наружу, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить продольную линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной лицом вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Притачать листочку. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

2. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить. Обметать нижний срез спинки и полочки. На деталях полочки подогнуть нижний срез и настрочить двойной строчкой, не доходя до бокового шва 15-20 см.

3. Наложить правую полочку на левую и скрепить детали между собой. Далее обрабатывать как одну деталь.

4. Притачать переднюю часть рукава к полочке, около метки шов надсечь, обметать и заутюжить на полочку. Притачать заднюю часть рукава к спинке, около метки шов надсечь, обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать боковые срезы спинки и полочки, одновременно стачивая срезы рукава. Швы обметать и заутюжить на спинку.

7. Притачать задние части капюшона к передней. Швы обметать и заутюжить к передней части. Стачать средний срез капюшона. Шов обметать и заутюжить. Отрезать косую бейку длиной, равной вырезу капюшона + 2 см. Стачать косую бейку в кольцо, сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить полоску на срез капюшона с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Втачать капюшон в горловину. Шов обметать и приутюжить.

---

9. Обметать нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить. Подогнуть нижний срез спинки. Настрочить подгибку низа двойной строчкой. Шов приутюжить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

