

Рекомендации по выбору ткани: шифон.

А также вам необходимо: декоративная тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Чашечка – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на чашечках, глубину вытачки срезать до 0.5 см и обметать. Втачать чашечки в деталь полочки, припуски обметать.
2. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Обметать верхний и нижний срезы.
4. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной равной длине нижней части проймы. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с нижней частью проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см.
5. Подкроить отделку верхнего среза из основной ткани шириной 8 см (примерная длина указана на детали спинки). Обработать все стороны ролевым швом, проложить по середине строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до нужной длины (примерная длина указана на детали спинки). Настрочить на отделку декоративную тесьму и настрочить отделку на срез декольте спинки и полочки, одновременно оформляя бретели.
6. Подкроить отделку нижнего среза из основной ткани шириной 8 см (примерная длина указаны на



детали спинки). Стачать деталь в кольцо, шов разутюжить и обметать. Обработать длинные стороны ролевым швом, проложить по середине строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до длины нижнего среза. Настрочить на отделку декоративную тесьму и настрочить отделку на нижний срез изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

