

Рекомендации по выбору ткани: шелковые тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: косая бейка (примерная длина указана на лекале спинки); кружевная полоска с фестонами по обеим сторонам шириной 8 — 10 см и длиной, указанной на лекале спинки.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по срезам горловины спинки, полочки, переднему срезу и нижнему срезу — см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки — 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Волан – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить к центру детали.
2. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски шва заутюжить вниз и обметать.
3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки



между надсечками на расстоянии 0,5 см от края и собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части, припуск заутюжить вниз и обметать.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.

5. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и окантовать передние срезы полочки и нижние срезы. Окантовать горловину спинки и полочки, оставляя свободные концы для завязок длиной примерно 40 см.

6. Стачать и обметать шов рукава. Притачать волан к нижнему срезу рукава. Шов притачивания заутюжить на волан и обметать. Обработать нижний срез волана тонким ролевым швом.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски шва обметать.

8. Настрочить кружево на пеньюар согласно эскизу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

