

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: тонкая шляпная резинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу нижних частей спинки и полочки и по среднему срезу верхней и нижней частей полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру детали.
2. Стачать плечевые срезы верхних деталей спинки и полочки, заутюжить припуски на спинку и обметать. Обметать средний срез верхней части полочки тонким ролевым швом.



3. Подкроить из основной ткани косую полосу шириной 4. 5 – 5. 0 см. Примерная длина указана на лекале верхней части полочки. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить с лицевой стороной горловины и притачать, отгибая короткие стороны наружу. Припуски шва подрезать, отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить на полочку на 0. 1 см от сгиба, образуя кулиску.
 4. Стачать боковые срезы верхних частей спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
 5. Стачать шов рукава, заутюжить и обметать. Нижний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить, оставляя небольшое отверстие. Продеть резинку в низ рукавов.
 6. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Швы обметать.
 7. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, заутюжить припуски на спинку и обметать. Обметать нижний срез и средний срез полочки тонким ролевым швом.
 8. Притачать нижнюю часть туники к верхней, заутюжить припуски на верхнюю часть и обметать.
 9. Подкроить из основной ткани завязку желаемой длины и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настроить на 0. 1 см от края. Продеть завязку в кулиску горловины.
- Аналогичным образом обработать две завязки длиной по 10 см каждая и пришить их к шву стачивания верхней и нижней частей спинки и полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

