

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана; ткань - компаньон.

А также вам необходимо: потайная застежка — молния; 2 пуговицы; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Левая верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Правая верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Боковая верхняя часть спинки — 2 детали
4. Нижняя центральная часть спинки — 2 детали
5. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки — 2 детали
7. Правая верхняя часть полочки — 1 детали
8. Левая верхняя часть полочки — 1 детали
9. Боковая нижняя часть полочки — 2 детали
10. Центральная нижняя часть полочки — 2 детали

11. Рукав — 2 детали

12. Нижний воротник -2 детали

Из ткани-компаньона:

1. Манжета - 4 детали

2. Верхний воротник — 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы полочки и спинки на верхних частях. Припуски обметать и заутюжить к центру. стачать средний срез спинки. Припуск обметать и разутюжить. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и разутюжить. Обметать и стачать и разутюжить правый боковой срез.

2. Стачать рельефные срезы полочки и спинки на нижних частях. Припуски обметать и заутюжить к центру. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез от верха до метки под разрез. стачать средний срез полочки. Припуск обметать и разутюжить.

4. Притачать нижние части к верхним. Припуски обметать и разутюжить.

3. Обметать левые боковые срезы. Стачать левый боковой срез от низа до надсечки под молнию и участок под проймой. Припуски разутюжить. Втачать застежку — молнию.

5. Стачать правый плечевой срез. Припуски обметать и разутюжить. Продублировать припуски застежки. Обметать срезы. Припуск застежки полочки подогнуть внутрь и настроить на полочку. Припуск застежки спинки подогнуть внутрь и настроить на спинку.

6. Сложить верхние воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Начиная и заканчивая строчку строго у начала воротника. Высесть уголки, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Аналогично обработать нижний воротник.

7. Наложить верхний воротник на нижний и скрепить временной строчкой на 2 см от линии втачивания. Втачать воротники в горловину: нижний воротник и нижний слой верхнего воротника. припуски заутюжить в сторону воротника. Припуск верхнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания нижних слоев. Удалить временную строчку.

8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Сложить манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать по верхнему фигурному срезу. Сложить манжету в кольцо, совмещая метки. Совместить манжету с рукавом и притачать, направляя припуск вниз. Припуск обметать. Отвернуть манжету вниз, а припуск отогнуть наверх и настроить на рукав. Отогнуть манжету вверх. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки.

---

9. На застежке обметать петли и пришить пуговицы.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

