

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Передняя обтачка – 4 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеная планка полочки, манжета, 1-а задняя и 2-е передние обтачки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные планки полочек, манжеты, заднюю и



передние обтачки.

2. Стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные на полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру детали, а нагрудные вверх.
3. Заутюжить продольный припуск цельнокроеной планки на изнаночную сторону. Отогнуть цельнокроеную планку по линии борта на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний углы. Рассечь припуск горловины у метки. Обметать срез горловины от метки до линии борта. Вывернуть планку на изнанку, приутюжить и настроить на полочку на 0. 1 см от внутреннего подогнутого края.
4. Заутюжить обметанный срез горловины на изнаночную сторону и настроить на 0. 1 см от края.
5. Застрочить защипы на рукаве по разметке. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить и обметать. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы. Припуски шва заутюжить и обметать.
6. Притачать передние обтачки к задней. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вкруговую от метки до метки нижней срез, концы и верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках подрезать. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить.
7. Притачать внешнюю обтачку к верхнему срезу блузки, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см от края по нижнему срезу, концам и верхнему срезу обтачки.
8. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы и припуск на застежку, подрезать припуски в углах и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить манжеты.
9. Подкроить косую бейку для окантовки разреза рукава 18*3 см в крае. Наметить на рукаве линию застежки, разрезать рукав по линии. Разложить рукав по линии разреза в прямую линию и обработать разрез окантовочным швом с закрытым срезом. Ширина окантовки 0. 5 – 0. 7 см. Ширина шва по длине разреза 0. 5 – 0. 7 см, в верхней части разреза она уменьшается до 0. 2 см. Проложить по низу рукава строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть низ рукава до длины манжеты.
10. Притачать манжету внешней стороной к низу рукава. Припуск внутренней манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.
11. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.
12. На полочках и манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

