

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (хлопок, вискоза, смесовые ткани).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, разъемная застежка-молния, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 4 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Обтачка полочки – 2 детали
7. Обтачка спинки 1 – 2 детали
8. Обтачка спинки 2 – 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали



2. Обтачка полочки – 2 детали
3. Обтачка спинки 1 – 2 детали
4. Обтачка спинки 2 – 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином центральные части полочек, обтачки и манжеты.
2. Сложить центральные части полочек лицом к лицу, вложить между ними застежку-молнию и обтачать по верхнему, центральному и нижнему шву, одновременно втачивая молнию. Детали вывернуть и приутюжить. Отстрочить детали вдоль швов на 0.7 см. Стачать рельефные срезы на полочке. Швы обметать и заутюжить к боковому шву.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
5. Стачать между собой детали обтачек. Швы обметать и заутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с деталями верха лицом к лицу и обтачать срез цельнокроеной стойки и вырез горловины полочки, захватывая участок рельефного шва полочки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить на 0.7 см.
6. Стачать, обметать и разутюжить срезы рукавов до надсечки. Втачать рукава, припосадив по окату.
7. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны и участок до надсечки. Около надсечки припуск рассечь. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

