

Рекомендации по выбору ткани: двусторонняя блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (шелк, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка борта – 2 детали

Описание работы:



1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроеную планку, верхний воротник и внутреннюю стойку.
 2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
 3. На полочке по размеченным линиям заложить первую складку лицевой стороной внутрь. Складку застрочить с изнаночной стороны от горловины до поперечной метки. Аналогичным образом обработать оставшиеся 3 складки. Заутюжить складки к середине полочки, как показано на рисунке.
 4. На полочках стачать вытачки. Заутюжить талиевые вытачки к середине полочки, нагрудные – вверх. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
 5. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
- Планки подвернуть 2 раза на лицевую сторону и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки.
6. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке и воротнику.
 7. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.
 8. Низ изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
 9. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

