

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (хлопок, вискоза, п\э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 8 пуговиц, застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Планка малая – 2 детали
6. Планка большая – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Воротник – 2 детали
10. Стойка – 2 детали



Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка малая – 1 деталь
4. Планка большая – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить. Стачать нагрудную вытачку на левой части полочки. Заутюжить вытачку вверх. На правой полочке между метками вдоль борта проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
4. Малые планки сложить лицом к лицу и обтачать детали по вогнутому срезу. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю деталь малой планки к левой полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутреннюю деталь малой планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
5. Притачать внешнюю деталь большой планки к правой полочке. Сложить детали большой планки лицом к лицу по внешнему срезу. Вложить между планками левую полочку и стачать детали. Внутреннюю большую планку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Открытый срез внутренней большой планки подвернуть и настрочить в шов притачивания.
6. Притачать к полочке боковую часть. Шов обметать и заутюжить к спинке.
7. Стачать плечевые швы и правый боковой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Левый боковой шов стачать от проймы до надсечки. Шов разутюжить и обметать. Втачать молнию.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке и воротнику.

---

9. Стачать, обметать и разутюжить срезы рукавов до надсечки. Втачать рукава, припосадив по окату.

10. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны и участок до надсечки. Около надсечки припуск рассечь. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

