

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц; 12 блочек.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск верхних срезов карманов – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Планка – 2 детали
7. Вставка – 1 деталь
8. Верхний клапан – 4 детали



9. Верхний карман – 2 детали

10. Нижний клапан – 4 детали

11. Нижний карман – 2 детали

12. Манжета – 2 детали

Из клеевой: планки, верхний воротник, верхняя стойка, верхний и нижний клапаны, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки, манжеты, верхний воротник, верхнюю стойку и по 2-е детали верхних и нижних клапанов.

2. Стачать выточки на спинке и полочке. Заутюжить выточки на спинке к центру детали, а на полочке вверх.

3. Заложить на карманах встречную складку. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.

4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. Притачать клапаны к полочке, отвернуть вниз и настрочить. Пришить пуговицы на карманах согласно петлям.

5. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и стачать маленький участок от метки вниз. Припуски шва разутюжить. Обметать внешние срезы планки. Наложить планку на лицевую сторону полочки лицевой стороной и обтачать вырез. Припуски подрезать, вывернуть планку на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Приметать внешние срезы планки к полочке. Пробить блочки.

6. Вставку заутюжить поперек посередине лицевой стороной наружу и обметать срезы. Настрочить планку на полочку по разметке, подкладывая с изнаночной стороны вставку. Удалить нитки временного соединения.

7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высечь, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник и начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник.

8. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.

9. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.

10. Сложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы, подрезать припуски в углах и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить манжеты.

11. Обметать срезы рукава. Стачать швы рукава, оставляя не стачанным участок от метки вниз.

12. Притачать манжету внешней стороной к низу рукава. Припуск внутренней манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.

13. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов обметать.

14. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

15. Вставить шнур в блочки. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

Совет: шнур можно использовать как готовый, так и обработанный из ткани блузки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

