

Рекомендации по выбору ткани: атлас, атласный сатин для основных деталей; тафта, тафта с жаккардовым эффектом для отделки.

А также вам необходимо: застёжка-молния длиной 25 см; клеевая прокладка; клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза отделки спинки и полочки - 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Нижнее заднее полотнище – 1 деталь
6. Нижнее переднее полотнище – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



9. Обтачка проймы полочки – 2 детали

10. Обтачка проймы спинки – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Отделка спинки – 1 деталь

3. Отделка полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка горловины полочки, обтачка горловины спинки, обтачка проймы полочки, обтачка проймы спинки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки проймы полочки и спинки, обтачки горловины полочки и спинки.

2. Стачать плечевые и талиевые выточки на спинке. Заутюжить глубины к центру спинки. Стачать средний срез спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать.

3. Притачать боковую часть полочки к центральной. Заутюжить припуски к середине и обметать. Притачать верхнюю часть полочки к боковой и центральной части. Заутюжить припуски вверх и обметать. Притачать обтачку горловины полочки из отделочной ткани к полочке. Заутюжить припуски на обтачку.

4. Заложить складки на нижних заднем и переднем полотнищах. Притачать нижнее заднее полотнище к спинке. Шов притачивания заутюжить вверх и обметать. Притачать нижнее переднее полотнище к полочке. Шов притачивания заутюжить вверх и обметать.

5. Притачать отделку переда к переду, притачать отделку спинки к спинке. Швы притачивания заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать плечевые срезы блузки. Припуски разутюжить и обметать. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать. Стачать левый боковой шов от метки вниз. Разутюжить припуски, приутюживая разрез под застежку, и обметать. Втачать застежку – молнию.

7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины полочки и спинки, швы разутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Сложить обтачку лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Настрочить обтачку полочки в шов притачивания внешней обтачки из отделочной ткани.

8. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек правой проймы. Стачать плечевые срезы обтачек

---

левой проймы. Обметать внешние срезы. Сложить обтачки с блузкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать проймы. Настрочить припуски на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачки на изнанку и приутюжить. Боковые срезы левой обтачки притачать к припуску молнии.

9. Нижний срез блузки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

