

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия, низа рукава и низа накладного кармана – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Накладной карман – 1 деталь
6. Капюшон - 4 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.
2. Подкроить из основной ткани косую полосу шириной 4 см и длиной равной двойной длине разреза на полочке. Полосу заутюжить вдоль посередине, развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии. прорезать разрез на полочке и окантовать его получившейся косой



бейкой.

3. Обметать все срезы накладного кармана, кроме нижнего. Заутюжить срезы входа в карман на изнаночную сторону и настроить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см от края. Заутюжить верхний и боковые срезы на изнаночную сторону, наложить по разметке на полочку и настроить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см от края.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочке. Припуски швов разутюжить и расстрочить.
5. Стачать верхние срезы рукавов. Припуски швов разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Припуски швов разутюжить.
6. Стачать попарно детали капюшона. На нижнем капюшоне шов стачивания разутюжить и настроить с двух сторон на 0.7 см. На верхнем капюшоне припуски шва разутюжить. Сложить детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии втачивания капюшона. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, шов выправить, приутюжить.
7. Нижний капюшон втачать в горловину, подвернуть нижний открытый срез верхнего капюшона и настроить в шов втачивания. Проложить вдоль края капюшона отделочную строчку на 0.7 см.
8. Припуск нижнего среза изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь на 0.5 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

