

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смешанных волокон (хлопок, вискоза, п/э).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 13 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Левая полочка - 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Планка - 4 детали

Из клеевой:



1. Верхний воротник – 1 деталь
2. Нижняя стойка – 1 деталь
3. Планка – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

Внимание: деталь планки является универсальной для левой и правой полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На полочках стачать вытачки. Заутюжить талиевые вытачки к середине полочки, нагрудные – вверх. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
4. Детали планки сложить лицом внутрь и обтачать внешний срез (для правой полочки это будет внешний срез, а для левой - внутренний). Припуски срезать до 0.7 см, надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль внешнего края планки на 0.1 см от края. Притачать внешнюю планку к правой полочке. Шов надсечь и заутюжить в сторону планки. Внутреннюю планку подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания. Аналогично обработать левую планку.
5. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
6. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке и воротнику на 0.1 см от края.
7. Обметать по отдельности срезы рукавов. Стачать срезы до надсечки, швы разутюжить. Втачать рукава, припосадив по окату.
8. Манжеты сложить пополам и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Манжеты вывернуть и приутюжить. На рукаве по намеченным линиям заложить складки. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы.

-
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
 10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

