

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани с добавлением искусственных волокон.

А также вам необходимо: отделочная ткань для хлястиков, потайная застёжка-молния, клеевая прокладка, 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Бретель – 2 детали
5. Хлястик – 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка полочки – 1 деталь
8. Обтачка проймы – 2 детали



Из клеевой: хлястики, обтачки спинки, обтачка полочки, обтачки проймы.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали хлястиков и обтачек.
2. Стачать нагрудные и талиевые вытачки на деталях полочки. Нагрудные вытачки заутюжить вниз, талиевые – к середине полочки.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать средний срез спинки и верхний срез шлицы. Шов выполняют от надсечки под «молнию» и вниз. Шов надсечь в начале шлицы. Средний срез разутюжить, шлицу заутюжить на левую часть спинки. Обметать средний шов спинки и стороны шлицы. Втачать застежку-молнию. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего среза шлицы.
4. Притачать боковую часть спинки к полочке. Шов обметать и заутюжить к спинке. Стачать средний срез полочки. Шов обметать и разутюжить.
5. Обметать нижние срезы обтачек спинки, проймы и полочки. Сложить лицом внутрь обтачки спинки, проймы и полочки с деталями верха и обтачать соответствующие срезы. Отвернуть обтачки на изнанку и приутюжить.
6. На бретели обметать срез «к горловине», подогнуть и настроить.
7. Притачать боковую часть спинки к центральной части от надсечки вниз. Притачать бретель к спинке по плечевому шву. Шов обметать и заутюжить к центру спинки. Обметать одним швом срез бретели, участок проймы на спинке и рельефный шов спинки. Шов заутюжить к середине спинки и настроить до рельефного шва. Припуск по горловине спинке настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к припуску молнии, плечевой срез обтачки - к плечевому шву.
8. На бретели заложить складку по намеченной линии. Притачать бретель к полочке. Шов обметать и заутюжить к полочке. Обтачки проймы и полочки прикрепить к швам притачивания бретели.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.
10. Хлястики сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать с двух сторон. Хлястики вывернуть и приутюжить. Подогнуть открытый срез внутрь и проложить отделочную строчку по периметру хлястика на 0.5 см от края. По намеченным линиям прикрепить хлястики к платью и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

