

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; декоративная тесьма; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 1. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Средняя часть полочки - 2 деталь
6. Центральная часть полочки - 2 деталь
7. Кокетка полочки - 2 деталь
8. Воротник – 2 детали
9. Стойка – 2 детали



10. Планка – 2 детали

11. Рукав - 2 детали

12. Манжета – 2 детали

Из клеевой: детали планок, верхний воротник, верхняя стойка, манжеты.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки, верхний воротник, верхнюю стойку и манжеты.
2. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высесть, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник.
3. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать средний срез спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.
4. Притачать боковую часть полочки к средней части. Заутюжить припуски на среднюю часть и обметать. Притачать среднюю часть полочки к центральной части. Заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.
5. Планки сложить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю планку к срезу борта полочки, припуски заутюжить на планку. Свободный продольный срез внутренней планки подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней планки.
6. Стачать плечевые и боковые швы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настроить в шов втачивания нижней стойки.
8. Стачать и обметать срезы рукавов. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть окат и нижний срез на сборку.
9. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и припуск под застежку. Припуски в углах высесть, вывернуть манжету на лицевую сторону. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава. Припуск внутренней стороны подвернуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания. Наметить и обметать петли, пришить пуговицы.
10. Втачать рукава в проймы, припуски швов обметать.

---

11. Припуск нижнего среза изделия заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить.

12. На правой планке и стойке обметать петли, а на левой планке и стойке пришить пуговицы.

Совет: при желании в швы можно вставить декоративную тесьму согласно картинке или технического рисунка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

