

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань) с эластичными волокнами.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа 5 см, верхний припуск заднего кармана – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка центральная – 2 детали
2. Передняя половинка боковая – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Передняя обтачка – 2 детали
5. Задняя обтачка – 2 детали
6. Внутренняя обтачка левая – 1 деталь
7. Внутренняя обтачка правая – 1 деталь
8. Откосок – 1 деталь
9. Задний карман – 2 детали



10. Листочка – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка, внутренние обтачки, листочка, откосок, цельнокроеные обтачки центральных передних половинок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю обтачку, переднюю обтачку, внутренние обтачки, листочки, откосок, цельнокроеные обтачки центральных передних половинок.
2. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть и настроить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на заднюю половинку и настроить.
3. Подкроить из ткани верха подзор длиной равной длине входа в карман плюс 1. 5 – 2. 0 см с каждой стороны и шириной 4 см. Наметить место расположение карманов на боковых передних половинках. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать листочку к передней половинке по нижней линии разметки кармана. Притачать подзор к передней половинке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчиваются у коротких линий разметки. Проверить правильность притачивания листочки и подзора с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и подзор на изнаночную сторону, концы листочки поправить так, чтобы сгиб подходил к шву притачивания подзора. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Настроить листочку на подзор в шов притачивания. Обметать по периметру срезы подзора вместе со срезами обтачки.
4. Стачать средний срез задней половинки, припуски обметать. Притачать заднюю обтачку к задней половинке брюк. Заутюжить припуски на обтачку. Притачать переднюю обтачку к передней боковой половинке брюк. Заутюжить припуски на обтачку и проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см, не доходя до бокового шва 3. 0 – 4. 0 см.
5. Обработка левой передней половинки брюк. Обметать рельефные срезы центральной и боковой части. Обметать петли на центральной части, не захватывая цельнокроенный припуск под застежку. Стачать рельефный шов. Заутюжить припуски к середине и проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Проложить двойную отделочно – закрепляющую строчку на 0. 1 см и 0. 7 см вдоль среза цельнокроенного припуска под застежку.
6. Обработка правой передней половинки брюк. Обметать рельефные срезы центральной и боковой части. Стачать рельефный шов от гульфика вниз. Припуски заутюжить к середине и проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Цельнокроенный припуск застежки заутюжить на изнаночную сторону. Обметать одну из коротких сторон откоска, заутюжить его вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить откосок с боковой частью полочки на участке застежки (обметанная сторона внизу) и притачать внешнюю сторону. Припуск шва заутюжить на откосок.

7. Стачать средний срез передних половинок, припуски обметать. Стачать боковые срезы брюк, припуски разутюжить и обметать. Стачать шаговые срезы брюк, припуски разутюжить и обметать. Проложить вдоль шва притачивания задней кокетки двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см, переходя на переднюю половинку брюк.

8. Притачать к задней обтачке левую и правую внутренние обтачки, обметать внешний срез. Сложить обтачку с верхним срезом брюк лицевой стороной внутрь. Отвернуть откосок и цельнокроеный припуск застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки. Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска и цельнокроенного припуска застежки. Припуски в углах подрезать, обтачку вывернуть и приутюжить. Проложить по верхнему срезу двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Проложить вдоль правого края застежки двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Продольный припуск цельнокроеной застежки подвернуть внутрь и настрочить двойной отделочной строчкой на 0. 1 см и 0. 7 см от сгиба. Продольный припуск внутренней стороны откоска подвернуть и настрочить в шов притачивания. Наложить правую сторону застежки на левую, совмещая линию застежки в готовом виде и настрочить центральную часть на откосок двойной строчкой. Настрочить обметанный срез обтачки в шов притачивания.

9. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной отделочной строчкой.

10. На правой центральной части брюк обметать петли, а на откоске пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: