

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск верхнего среза накладного кармана – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Задняя часть пояса – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Передняя правая часть пояса – 1 деталь
7. Передняя левая часть пояса – 1 деталь
8. Стойка – 2 детали
9. Подборт – 2 детали



10. Карман – 2 детали
11. Клапан – 4 детали
12. Рукав – 2 детали
13. Вставка рукава – 2 детали
14. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, стойка, манжета, задняя часть пояса, передняя правая часть пояса, передняя левая часть пояса, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, стойку, манжету, заднюю часть пояса, переднюю правую часть пояса, переднюю левую часть пояса, обтачку горловины спинки.
2. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать припуск под застежку, внешний контур и фигурный конец. Припуски в углах высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от швов стачивания.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застежку-молнию. Подогнуть края борта на участке застежки и заутюжить.
5. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке. Настрочить накладные карманы двойной строчкой на 0,1 см и 0,7 см от края.
6. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру с 3-х сторон. Припуски швов на закруглениях рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить вдоль клапана двойную отделочную строчку на 0,1 см и 0,7 см от края. Обметать свободный срез клапана. Обметать петлю. Притачать клапан к полочке, отвернуть вниз и настрочить двойной строчкой на 0,1 см и 0,7 см. Пришить на карман пуговицу согласно петле.
7. Обметать внешний срез подборта. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
8. Стачать плечевые и боковые срезы. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку и обметать.

9. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по стойке. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
10. Притачать передние части пояса к задней. Швы разутюжить. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю часть пояса к нижнему срезу куртки, заутюжить шов притачивания на пояс.
11. Обтачать углы пояса. Высечь излишки ткани в углах, вывернуть на лицевую сторону. Подвернуть открытый срез нижнего пояса и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по периметру пояса.
12. Притачать вставку рукава к рукаву, оставляя не стачанным участок разреза. Припуски шва у метки рассечь, заутюжить на вставку, разутюживая участок разреза. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0,1 см и 0,7 см.
13. Стачать и обметать шов рукава.
14. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать фигурный конец и припуск под застежку. Припуски швов в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
15. Притачать внешнюю сторону манжеты к нижнему срезу рукава. Подогнуть верхний срез внутренней стороны манжеты и настроить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты.
16. Втачать рукава в пройму. Припуски заутюжить на пройму, обметать и настроить двойной строчкой на 0,1 см и 0,7 см от шва втачивания.
17. Обметать петли на стойке, на поясе и на манжете рукава. В соответствии с ними пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

