

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; клеевая паутинка; 1 застежка-молния; 2 пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, а припуски на подгибку низа 2.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя обтачка – 2 детали
4. Передняя обтачка правая – 2 детали
5. Передняя обтачка левая – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Боковая часть – 2 детали
8. Шлевка – 8 деталей
9. Пояс – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка левая и правая, задняя обтачка, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой заднюю обтачку, переднюю правую и левую обтачки, откосок. Продублировать вход в карман клеевой кромкой шириной 1 см.

2. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек. Разутюжить боковые швы обтачек.

3. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Заутюжить вытачки к центру. Обметать задний средний срез. Стачать средний задний шов и разутюжить.

4. Положить мешковину кармана на переднюю половинку брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Мешковину отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0.1 и 0.7 см от края кармана и приутюжить. Приложить переднюю половинку брюк к боковой части к разметке, определяющей вход в карман. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см.

5. С левой передней половинки срезать цельнокроеную обтачку, оставляя припуск по среднему шву 1 см. Обметать передний средний срез и срез гульфика.

6. Стачать средний срез передних половинок, начиная строчку у края цельнокроеной обтачки. Цельнокроеную обтачку застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Притачать свободную тесьму застежки-молнии к цельнокроеной обтачке правой половинки. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой половинке брюк на 0.1 и 0.7 см. Сложить откосок вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать продольный и короткий нижний срезы. Обметать открытые срезы откоска. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк. С изнаночной стороны соединить нижние концы цельнокроеной обтачки и откоска.

7. Стачать, обметать и заутюжить боковые швы. Стачать, обметать и заутюжить шаговые швы.

8. Сложить 2 детали шлевки лицом внутрь, обтачать по контуру, оставляя верхний срез свободным. Вывернуть шлевку, приутюжить и проложить отделочную строчку по контуру. Аналогичным образом обработать остальные шлевки. Притачать шлевки по разметке к верхнему срезу обтачек.

9. Сложить детали обтачек лицом внутрь и обтачать верхний срез. Обтачки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Настрочить шов обтачивания на внутреннюю обтачку на расстоянии 0.2 см от шва. Обметать нижний срез внутренних обтачек. Притачать внешние обтачки к верхнему срезу

брюк, совмещая боковые швы. Обтачать углы обтачек. Высечь припуски в углах, вывернуть и приутюжить. Настрочить обметанный срез обтачек в шов притачивания. Настрочить шлевки на нижний край обтачек.

10. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Припуск прикрепить к брюкам с помощью клеевой паутинки. На правой обтачке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

11. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0,1 и 0,7 см по периметру пояса.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

