

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных и смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния; 4 пуговицы; 2 брючных крючка; клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрои:

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь
2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
3. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь
4. Нижняя боковая часть заднего полотнища – 2 детали
5. Задняя кокетка – 2 детали
6. Центральная часть переднего полотнища – 2 детали
7. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
8. Нижняя часть переднего полотнища – 2 детали
9. Мешковина кармана – 2 детали



10. Передняя кокетка – 2 детали

11. Внутренняя кокетка – 2 детали

12. Откосок - 1 деталь

13. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой: задняя кокетка, передняя кокетка, внутренняя кокетка, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю, переднюю и внутреннюю кокетки, откосок, цельнокроеный припуск под застежку на переднем полотнище.

2. Деталь шлевки нарезать в соответствии с размером. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть, шов выпрямить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Проложить по периметру двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. На конце шлевки обметать петлю.

3. Наложить мешковину кармана на центральную часть переда и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от края. наложить центральную часть на боковую часть полочки по разметке. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить карман по боковому и верхнему срезам.

4. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу юбки. Припуски заутюжить на кокетку и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва, не доходя до бокового среза на 3 – 4 см.

5. Притачать нижнюю часть переднего полотнища к центральной части. Шов заутюжить на центральную часть и обметать.

6. Притачать боковую часть заднего полотнища к центральной части. Шов заутюжить на центральное полотнище и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва.

7. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Заутюжить припуски на кокетку.

8. Обметать припуск шлицы на нижней боковой части заднего полотнища и заутюжить на 1 см на изнаночную сторону. Обметать припуск шлицы на нижней центральной части заднего полотнища. Заутюжить шлицу на изнаночную сторону, наложить на нижнюю боковую часть и скрепить по верхнему срезу.

9. Притачать нижнюю часть к заднему полотнищу, заутюжить припуск наверх и обметать.

10. Срезать цельнокроеный припуск под застежку на левом переднем полотнище, оставив 2 см. Обметать средние срезы передних полотнищ. Стачать средний срез переднего полотнища от метки «молнии» вниз, у метки припуск рассечь. Заутюжить припуски на правую сторону, обметать и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва.
11. Стачать боковые срезы юбки, разутюжить и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см от шва притачивания кокеток и нижних частей к заднему и переднему полотнищам.
12. Цельнокроеный припуск под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону по линии середины переда, на левом полотнище — на 1 см от края. Обметать открытые срезы откоска и заутюжить его вдоль посередине лицевой стороной наружу. Застежку - молнию притачать под край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и подложив развернутый откосок намеченным сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки - молнии. На цельнокроеном припуске правой стороны поставить крючки от застежки. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань переднего полотнища. На откоске, соответственно крючкам, поставить петли.
13. Стачать и разутюжить боковые срезы задней и внутренних кокеток. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с верхним срезом юбки лицевой стороной внутрь. Отвернуть откосок и цельнокроеный припуск застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки. Заутюжить припуски на обтачку. Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска и цельнокроеного припуска застежки, вкладывая по разметке шлевки. Припуски в углах подрезать, обтачку вывернуть и приутюжить. Продольный припуск внутренней стороны откоска настроить в шов притачивания. Проложить вдоль правого края застежки двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Продольный припуск цельнокроеной застежки настроить в шов притачивания, не захватывая откосок. Строчку закончить, не доходя 2 – 2. 5 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва. Проложить по верхнему краю двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Настроить обметанный срез обтачки в шов притачивания. Шлевки отогнуть на юбку, в соответствии с петлями пришить пуговицы.
14. Обметать нижний срез юбки. На нижней боковой части заднего полотнища отвернуть нижний припуск на лицевую сторону и обтачать угол шлицы. Вывернуть шлицу на лицевую сторону и проложить вдоль сгиба отделочную строчку на 0. 1 см. Намеченную линию низа в готовом виде на припуске шлицы нижней центральной части заднего полотнища совместить с линией перегиба шлицы. Наметить получившуюся линию (под 45°). Подрезать излишек ткани, оставляя припуск параллельно намеченной линии шириной 0. 5 см. Стачать угол по намеченной линии, разутюжить шов, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить по краю шлицы двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Припуск низа закрепить kleевой паутинкой или подшить вручную потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

