

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; широкая декоративная тесьма; 3 пуговицы, клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и манжеты рукава 3 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



9. Манжета – 2 детали

10. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

**Внимание:** детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются без учета ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, боковая часть полочки, листочка.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки, боковую часть полочки.

2. Стачать рельефный срез на полочке. Разутюжить рельефный шов на полочке.

3. Подкроить из ткани верх подзор длиной равной длине входа в карман плюс 1. 5 – 2. 0 см с каждой стороны и шириной 4 см. Наметить место расположение верхних карманов. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать подзор к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Проверить правильность притачивания листочки и подзора с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и подзор на изнаночную сторону, концы листочки поправить так, чтобы сгиб подходил к шву притачивания подзора. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Настрочить листочку на подзор в шов притачивания.

4. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
6. Вдоль среза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки и горловину спинки. Обтачивание выполняют со стороны полочки, слегка припосаживая при этом горловину полочки на жакете. Припуск шва обтачивания борта настроить на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва (не доходя 3 см до нижнего угла). Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Настрочить декоративную тесьму по низу рукава, накладывая ее параллельно нижнему припуску и не заходя за него. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
8. Стачать манжету в кольцо. Припуски шва разутюжить и обметать. Обметать нижний срез манжеты, заутюжить припуск нижнего среза на изнаночную сторону и закрепить клеевой паутинкой. Заложить и заутюжить складки по разметке. Сложить манжету с нижним срезом рукава лицевой стороной внутрь и притачать. Припуск заутюжить на рукав.
9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие для последующего выворачивания в среднем шве спинки.
11. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол. Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия.
12. Припуск нижнего среза подкладки рукава притачать в шов притачивания манжеты. Вывернуть жакет на лицевую сторону. Стачать технологическое отверстие.
13. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

