

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, подкладка супатной застежки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, одну подкладку супатной застежки.



2. С левого подборта и левого рукава срезать цельнокроеную пату по намеченной линии.
3. Притачать рукав к спинке. Шов заутюжить на рукав, обметать и настроить.
4. Стачать средний шов спинки. Шов заутюжить на левую сторону, обметать и настроить.
5. Притачать рукав к полочке. Шов заутюжить на рукав, обметать и настроить.
6. Обметать нижний срез изделия.
7. Наметить тремя линиями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1,5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Продублировать одну из подкладок застежки клеевой прокладкой и положить ее на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прореза застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя листочку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания. Наметить и обметать петли на подборте, захватывая продублированную подкладку. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать короткие срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине листочки. Приутюжить подборт.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Обметать внутренний срез. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борт, горловину и низ. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль левого борта, горловины и цельнокроеной паты.
9. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону и настроить. По лицевой стороне правой полочки в соответствии с разметкой проложить отделочную строчку и продолжить ее до низа.
10. На цельнокроеной пате обметать петлю. По разметке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

