

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, подкладочная ткань, 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия - 3 см.
Остальные швы - 1 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Детали подкладки:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали

Из клеевой:



1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и обтачку горловины спинки.
2. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
4. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать концы и отлет воротника, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть и приутюжить.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки от линии низа до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
7. Воротник вложить между пончо и подбортом и обтачкой. Верхний воротник втачать в горловину пончо, нижний – в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и стачать припуски швов втачивания воротников близко к швам.
8. Стачать детали подкладки, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Сложить подкладку с пончо лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать.
11. Заутюжить подгибку низа. В местах закругления линии низа припуск на подгибку рассечь. Притачать подкладку к низу изделия. Пончо вывернуть и приутюжить. Стачать отверстие в шве. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

